

Inhalt

Einführung	6	2 Bewehrung zur Rißbreitenbeschränkung unter Last	20
1 Bewehrung zur Rißbreitenbeschränkung unter Zwang	8	2.1 Allgemeines und Ableitungen der Formeln	20
1.1 Allgemeines	8	2.2 Grenze zwischen Rißlast und Lastschnittgröße	20
1.2 Ableitung der Formeln	9	2.3 Ausgangswerte für die Diagramme	22
1.3 Erläuterungen zu den Diagrammen	12	2.3.1 Wichtiger Hinweis für kleinere Bauteildicken	22
1.3.1 Umrechnungen	12		
1.3.2 Ausnutzbare Stahlspannungen	13	3 Anhang – Diagramme	25
1.3.3 Inhalt und Aufbau der Diagramme	13		
1.4 Zwängungsschnittgröße kleiner als Rißschnittgröße	17	4 Beispiele	328
1.5 Mindestbewehrung nach EC 2	17	4.1 Fundament-Vollplatte	328
1.6 Mindestbewehrung bei „dicken“ Bauteilen	18	4.2 π -Platte mit ergänzendem Ortbeton	328
1.7 Anwendung der Diagramme für DIN 4227 bzw. Heft 320 DAfStb	19	4.3 Wandscheibe auf Fundament	328